

Tabelle1

<b>BR 250</b>	<b>Ersatzteilliste (z.B. PP30 oder PP55)</b>	
<b>Pos.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Stück/Satz</b>
90 00	Werkzeugtasche kompl.	1
90 01	Kegelkstop in Werkzeugtasche	1
90 02	Stiftschlüssel SW 5	1
90 03	Stiftschlüssel SW 6	1
90 04	Stiftschlüssel mit Quergriff SW 5	1
90 05	Einmaulschlüssel SW 13	1
04 00	Handgriff	1
04 03	Schrauben für Handgriff	1 Satz
05 00	Wiedereinschaltsperr kompl. Incl. Befestigungsnieten	1
05 01	Stecker für Wiedereinschaltsperr mit Anschlusskabel	1
05 02	Steckdoseinsatz (am Einfüllzylinder) incl. Befestigungsnieten	1
05 03	Klemmbügel für Wiedereinschaltsperr	1
07 00	Gegenschneide <b>(Bitte Baujahr abgeben)</b>	1
07 01	Schrauben für Gegenschneide	1 Satz
10 00	Vorzerkleinerer	1
10 01	Schrauben für Vorzerkleinerer	1 Satz
09 00	Messer	2
09 01	Schrauben für Messer	4
08 00	Kegelkopf	1
13 01	Wellendichtring	1
16 00	Motor	1
16 01	Spannschrauben	3
16 02	Rotorwelle	1
16 03	Motorlager	1
16 04	Lüfterflügel	1
16 05	Motorabdeckhaube	1
16 06	Motoranschlussdose	1
17 00	Schalter-Stecker-Kombination	1
18 01	Rad	2
18 02	Radbefestigung	2
01 00	Einfülltrichter incl. Befestigungsnieten	1
01 03	Querstrebe	1
01 02	Bürste incl. Befestigungsmaterial	1
02 00	Einfüllzylinder incl. Befestigungsmaterial	1
03 00	Einfüllzylindergehäuse	1
03 01	Schrauben für Einfüllzylindergehäuse	1 Satz
04 01	Hebegriff	1
06 00	Auswurf incl. Befestigungsnieten	1
13 00	Motorflansch	1
16 07	Kondensator	1
18 00	Fahrwerk	1